



# PROTOCOLE DE SECURITE

Page 1/2

Entreprise d'accueil : **MARCEL FRANCE MECANO GALVA**  
**64, rue PASTEUR**  
**08330 VRIGNE AUX BOIS**  
**Tél : 03 24 52 14 05 Fax : 03 24 52 21 04**

Directeur Général : **M. MARIN Pierre**

EVALUATION DES RISQUES	MESURES DE SECURITE
<p><b><u>Circulation sur le site</u></b></p> <p><b>Risques de collisions avec :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- des engins de manutention</li><li>- d'autres véhicules routiers</li><li>- des piétons</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Respectez le sens de circulation et modérez votre vitesse (20 km/h)</li><li>• Attention aux piétons et autres véhicules de transport</li><li>• Présentez-vous aux lieux de livraisons ou de prise en charges mentionnés sur vos instructions</li><li>• Ne stationnez que sur les emplacements prévus</li><li>• Vérifiez que personne ne se trouve dans l'axe de circulation de votre véhicule avant toute manœuvre</li><li>• En cas de panne : signalez-vous (<i>feux de détresse...</i>) et avisez le responsable du secteur</li><li>• Seuls les chauffeurs sont autorisés à sortir du véhicule</li></ul>
<p><b><u>Chargement et Déchargement</u></b></p> <p><b>Risques de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- collisions diverses</li><li>- chute du manutentionnaire</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour le déchargement, après accord du personnel de <b>MARCEL FRANCE MECANO GALVA</b>, vous devez immobiliser votre véhicule, arrêter votre moteur sur l'axe de livraison indiqué</li><li>• Tout décrochage de remorque est soumis à autorisation préalable</li><li>• Assurez votre sécurité : portez vos protections individuelles</li><li>• Restez à proximité de votre véhicule</li><li>• Pour le bon déroulement des opérations, signalez toute anomalie</li><li>• Procédez avant de partir à la bonne fermeture de votre véhicule</li><li>• Ne pas utiliser le matériel de manutention de l'entreprise</li><li>• <b>Au chargement, vérifiez l'aptitude au transport ; ceci relève de votre responsabilité</b></li></ul>
<p><b><u>Manutention</u></b></p> <p><b>Risques de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- chute d'unités manutentionnées</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conformez-vous aux instructions du personnel de <b>MARCEL FRANCE MECANO GALVA</b> pour les endroits de prise en charge ou de dépôt des marchandises</li><li>• Soyez vigilant en vous écartant des zones à risques lors des opérations de manutention</li><li>• Interdiction formelle d'utiliser les élingues à usage unique fournies avec le matériel déchargé : prendre les élingues de <b>MARCEL FRANCE MECANO GALVA</b></li></ul>
<p><b><u>Divers</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Risques d'incendie</li><li>- Risques électriques</li><li>- Propreté</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zones à risques sur le plan</li><li>• Eteignez votre moteur dans les zones de stockage</li><li>• Assurez votre sécurité : portez vos protections individuelles</li><li>• Assurez-vous que le matériel électrique soit arrêté ou mis en sécurité</li><li>• Laissez l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé</li></ul>

## Indications portées sur le plan- protocole sécurité

Les lieux de chargement et de déchargement ....	<input checked="" type="checkbox"/>	Les sanitaires (WC - lavabos - douche) .....	<input checked="" type="checkbox"/>
Les parkings d'attente .....	<input type="checkbox"/>	Le local de repos à disposition des chauffeurs .....	<input type="checkbox"/>
Les aires de bâchage ou de débâchage .....	<input checked="" type="checkbox"/>	Les conteneurs à ordures .....	<input type="checkbox"/>
Le plan de circulation et les limitations de vitesse .	<input checked="" type="checkbox"/>	Les téléphones opérationnels .....	<input checked="" type="checkbox"/>
Les bascules .....	<input type="checkbox"/>	Les zones interdites aux chauffeurs .....	<input checked="" type="checkbox"/>
Les bureaux administratifs pour les documents .....	<input checked="" type="checkbox"/>	Les circuits d'évacuation .....	<input checked="" type="checkbox"/>

Équipement fixe MARCEL FRANCE MECANO GALVA	Équipement mobile MARCEL FRANCE MECANO GALVA	Équipement mobile sur véhicule	
Quai .....	<input checked="" type="checkbox"/>	Grue auxiliaire .....	<input type="checkbox"/>
	Chariot élévateur avec cariste.....	Transpalette à main .....	<input type="checkbox"/>
	Transpalette électrique .....	Diable .....	<input type="checkbox"/>
		Hayon élévateur .....	<input type="checkbox"/>

(MARCEL FRANCE MECANO GALVA s'engage à ne mettre à disposition que du matériel régulièrement vérifié et entretenu)

Types de chargement  
nécessitant des précautions ou  
des aménagements particuliers

Produits soumis ADR : \*  
Autres à préciser :

\* Pour les produits soumis ADR, le chauffeur doit avoir l'attestation de formation correspondante

## HORAIRES OFFICIELS D'OUVERTURE

- Du lundi au jeudi ➡ de 7h à 12h et de 13h15 à 16h30  
➤ Le vendredi ➡ de 7h à 12h

- ❖ Tout enlèvement ou livraison en dehors de ces heures devra faire l'objet d'une autorisation spécifique et être opéré par le personnel de **MARCEL FRANCE MECANO GALVA**.  
❖ En cas d'opération de transport sous-traitée, le présent protocole de sécurité est applicable au sous-contractant. Il en va du commanditaire de l'en informer et de nous faire parvenir un exemplaire dûment rempli par le sous-contractant.

## ACCEPTATION FOURNISSEUR/CLIENT

Société :

Nom :

Fonction :

Date :

Signature et cachet :

## PROCEDURE D'URGENCE

**Alerter le personnel** MARCEL FRANCE MECANO GALVA  
et les secours :

**POMPIERS : 018**

**SAMU : 015**

**GENDARMERIE : 017**

**En cas d'incendie, immobiliser le véhicule,  
évacuer la zone et alerter la personne la plus  
proche.**

